




1.2.1



1.4.1




1.5.1



1.5.2


1.5.3



DISTANZBLÖCKE (VORN UND HINTEN)
SPACERS (FRONT AND REAR)

SCHRAUBE FÜR SCHLOSSMUTTERBEFESTIGUNG
SCREW FOR FEED NUT FIXING


1.5.4




INBUSSCHRAUBEN ENTFERNEN UND
DISTANZSCHEIBE HERAUSZIEHEN
REMOVE HEX SCREWS AND
DISTANCE RING

INBUSSCHRAUBEN UND TRANSPORTSICHERUNG ENTFERNEN
REMOVE HEX SCREWS AND TRANSPORT SECURITY DEVICE


1.6.1




1.6.2




17.1




1.7.1.1



1.7.1.2



1.7.2




VIelfachKABEL
MULTIWIRE CABLE


STECKER DES VIelfach-
KABELS
PLUG OF THE MULTI-
WIRE CABLE

RÄNDELSCHRAUBE
KNURLED SCREW


1.7.3



1.8.1




1.8.2




1.8.3



1.9.1





1.10.1